



## NÁVOD NA ÚDRŽBU

- Hlavovou sprchu je nezbytné pravidelně čistit dostupnými čisticími prostředky pro odstranění vodního kamene.
- Pro omezení průtoku vody u SLIM hlavových sprch se vždy musí použít omezovač průtoku vody.

**Do velikosti (průměru) 200mm – omezovač průtoku vody na 12l/min.**

**Od velikosti (průměru) 200mm – omezovač průtoku vody na 20l/min.**